МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Московский физико-технический институт (государственный университет)

ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННО-КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ СПЕКТРОВ ПОГЛОЩЕНИЯ ДВУХАТОМНЫХ МОЛЕКУЛ НА ПРИМЕРЕ МОЛЕКУЛЫ ${\rm I}_2$

Гарина Ольга Викторовна

Аксенова Светлана Александровна

Б04-901 группа

Долгопрудный 2022

Содержание

1	Введение						
	1.1 Основы теории молекулярных спектров	3					
	1.2 Спектр поглощения молекулы I_2 . Определение молекулярных постоянных	6					
2	Экспериментальная установка	7					
3	Результаты	9					
4	Вывод	17					
5	Литература	19					

Цель работы: изучить структуру электронно-колебательно-вращательного спектра поглощения двухатомных молекулы на примере I_2 , определить основные молекулярные постоянные с использованием статистических методов обработки результатов эксперимента.

1 Введение

1.1 Основы теории молекулярных спектров

При соединении атомов в молекулы их электронные оболочки объединяются. Электромагнитные поля, возникающие в процессе образования молекулы при сближении электронных оболочек атомов, уже не являются сферически симметричными, как в атоме. Появление новых степеней свободы движения частиц молекулы отражается на структуре её энергетических уровней и, следовательно, на структуре молекулярного спектра. Наличие в молекуле двух и более положительно заряженных ядер существенно усложняет анализ поведения системы заряженных частиц. При описании атома методами квантовой механики рассматривается распределение вероятности нахождения электронов в поле только одного ядра, а в случае молекулы необходимо рассматривать как распределение вероятность нахождения электронов в поле двух и более ядер, так и вероятность нахождения ядер в пространстве относительно заданной системы координат.

Фундаментальным уравнением, связывающим энергию системы с её волновой функцией ψ , является стационарное уравнение Шредингера:

$$\hat{H}\psi = E\psi. \tag{1}$$

Для большинства практических задач молекулярной спектроскопии достаточно точным является приближённое представление полной волновой функции молекулы в виде произведения

$$\psi = \psi_e \psi_v \psi_r, \tag{2}$$

где где индексами ${\bf e}$, ${\bf v}$, ${\bf r}$ обозначены функции описывающие движение электронов, колебательное движение ядер и вращательное движению молекулы как целого. В этом приближении энергию также можно рассматривать как сумму энергий электронной оболочки молекулы, колебательной энергии ядер молекулы и энергии вращения молекулы при условии, что $E_e\gg E_v\gg E_r$.

Для большинства двухатомных молекул это соотношение выполняется. Для энергий соответствующих видов движения выполняется соотношение

$$E_e: E_v: E_r \approx 1: \sqrt{\frac{m_e}{M}}: \frac{m_e}{M}, \tag{3}$$

где m_e – масса электрона, ${\rm M}$ – величина порядка массы ядер.

Электронной энергия зависит от взаимного положения ядер, это приводит к понятию о кривых и поверхностях потенциальной энергии молекулы. При

сближении двух атомов из бесконечности до малых расстояний их потенциальная энергия U(r) проходит через минимум, либо непрерывно возрастает(рис. 1). Каждой молекуле соответствует семейство кривых потенциальной энергии (включая и отталкивательные кривые), взаимное расположение и конкретный вид которых являются характерными для системы ядер и электронов, составляющих молекулу.




Рисунок 1 – Две потенциальные кривые для молекулы водорода

С классической точки зрения потенциальную кривую можно трактовать как геометрическое место амплитудных положений ангармонического осциллятора в зависимости от его энергии. Форму реальных потенциальных кривых можно восстановить по спектроскопическим экспериментальным данным. Для этого U(r) можно разложить в ряд в окрестности точки r_e . С помощью математических преобразований можно получить колебательную энергию гармонического осциллятора

$$E_v = (v + \frac{1}{2})\omega_e \cdot hc, \tag{4}$$

где v=0,1,2,.. – колебательное квантовое число, ω_e – частота колебаний.

Для приближённого описания реальных потенциальных кривых двухатомных молекул наиболее часто используется функция Морзе:

$$U(r - r_e) = D_e(1 - exp(-\beta(r - r_e)))^2,$$
(5)

где D_e – энергия диссоциации молекулы, отсчитываемая от минимума потенциальной кривой, $\beta=\sqrt{\omega_e \frac{2\pi^2 \mu c}{D_e h}},~\mu$ – приведенная масса. Данной потенциальной

кривой соответствуют квантованные значения колебательной энергии ангармонического осциллятора

$$E_v = hc \cdot (\omega_e(v + \frac{1}{2}) - \omega_e x_e(v + \frac{1}{2})^2), \tag{6}$$

где x_e – коэффициент ангармоничности.

Энергия диссоциации D_e , входящая в уравнение (5) и соответствующая расстоянию от минимума потенциальной кривой до диссоционного предела (рис.1), является теоретической величиной, т.к. молекула не может находиться в состоянии с колебательной энергией ниже, чем энергия основного состояния с v = 0, значение которой, согласно уравнению (6), равно

$$E_0 = hc \cdot (\frac{1}{2}\omega_e - \frac{1}{4}\omega_e x_e). \tag{7}$$

Экспериментально измеряется только величина D_0 (рис. 1)

$$D_e = D_0 + E_0. (8)$$

Для вращательных уровней энергии двухатомной молекулы решение уравнения Шредингера даёт следующее приближённое выражение:

$$E_r = hc(B_v J(J+1)), (9)$$

где B_v – вращательная постоянная, J – вращательное квантовое число.

При переходе молекулы с одного уровня вращательной энергии на другой и при неизменных электронном и колебательном состояниях наблюдаются чисто вращательные спектры, которые лежат в далёкой инфракрасной области. Расположение и интенсивность линий в спектрах поглощения и испускания определяются правилами отбора, вероятностями переходов и заселённостью верхнего (v', J') и нижнего (v J") состояний молекулы. Необходимо отметить, что чисто вращательные и колебательно-вращательные переходы возможны только при наличии у молекулы электрического дипольного момента. Для двухатомных симметричных гомоядерных молекул типа I_2 , у которых электрический дипольный момент в данном электронном состоянии остаётся равным нулю (и не появляется при колебаниях атомов), радиационные вращательные и колебательно-вращательные переходы запрещены, и соответствующие спектры не наблюдаются.

Спектры поглощения и испускания, возникающие при переходе молекулы из одного электронного состояния в другое, получили название электронных. Электронными принято называть любые спектры, наблюдаемые при переходах, в которых меняется электронное состояние молекулы, хотя в таких переходах одновременно с электронным может изменяться колебательное и вращательное состояния молекулы.

Для двухатомной молекулы, используя понятие термов, энергию можно выразить следующим образом

$$T = T_e + G(v) + F(J) = T_e + hc \cdot (\omega_e(v + \frac{1}{2}) - \omega_e x_e(v + \frac{1}{2})) + hc(B_v J(J + 1)).$$
 (10)

Совокупность спектральных линий, наблюдаемых при электронно-колебательновращательном переходе, представляет собой систему полос, причём полосой называется часть линий, соответствующая определённой разности колебательных квантовых чисел v'-v". Участок спектра, где линии вращательной структуры сгущаются, называется кантом полосы. Образование кантов обусловлено различием величин вращательных постоянных B_v' и B_v ".

Положение полос в спектре определяется выражением

$$\nu = \nu_{\mathfrak{I}} + \left[\omega_e'(v' + \frac{1}{2}) - \omega_e'x_e'(v' + \frac{1}{2})^2\right] - \left[\omega_e''(v'' + \frac{1}{2}) - \omega_e''x_e''(v'' + \frac{1}{2})^2\right]$$
(11)

Все наблюдаемые в спектре полосы, описываемые уравнением (11) можно разбить на две группы серий, или прогрессий. Начиная с некоторого нижнего (или верхнего) колебательного уровня v, возможны серии переходов на все колебательные уровни верхнего (или нижнего) электронного состояния (см. рис. 2). Эти серии называются соответственно v' и v" - прогрессиями или поперечными и продольными сериями Деландра.




Рисунок 2 — Кривые потенциальной энергии для состояний $^1\Sigma_g^+, \, ^3\Pi_{iu}^+, \, ^3\Pi_{0u}^+$ молекулы I_2

1.2 Спектр поглощения молекулы I_2 . Определение молекулярных постоянных

В данной работе исследуется электронно-колебательновращательный спектр поглощения паров йода. Исследуемый спектр поглощения соответствует электронному переходу $^1\Sigma_g^+$ - $^3\Pi_{0u}^+$ и лежит в области длин волн $490 < \lambda < 650$ нм.

При температурах, близких к комнатной, большая часть молекул (\approx 65%) находится в нижнем колебательном состоянии (v-0) основного электронного состояния $^1\Sigma_g^+$. Межъядерное расстояние r_e' на 0,4 Å больше, чем r_e ", поэтому наблюдаемые переходы приходятся на левую ("крутую") ветвь потенциальной кривой. В спектре поглощения наблюдается интенсивная длинная v'- прогрессия с v-0. Несмотря на то, что состояния с v-1,2,... в соответствии с распределением Больцмана менее заселены, вероятность переходов из этих состояний также достаточно велика, и наблюдаются прогрессии с v-1,2. Максимальный по энергии переход в каждой прогрессии — переход к уровню энергии, соответствующему диссоциативному пределу $v_{\rm rp}$ (рис. 2).

Если провести анализ колебательной структуры наблюдаемого электронного перехода, т.е. измерить значения волновых чисел полос и произвести их отнесение неопределенным значениям колебательных квантовых чисел v" и v' нижнего и верхнего электронных состояний, то можно определить коэффициенты уравнения (11), и таким образом оценить величины молекулярных постоянных $T_e, \omega'_e, \omega'_e x'_e, \omega_e$ ", ω_e " x_e ".

2 Экспериментальная установка

В данной работе регистрация спектров поглощения паров йода производится с помощью автоматического спектрофотометра для видимой и ультрафиолетовой областей «Specord M400». Оптическая схема прибора приведена на рис. 4. Для наблюдения изменения характера спектра при изменении температуры цилиндрическая стеклянная кювета с кристаллами йода устанавливается в кюветном отсеке прибора с помощью специального держателя, который нагревается до необходимой температуры водой, подаваемой по соединительным шлангам от термостата.




Рисунок 3 — Схема установки: 1 — корпус спектрометра, 2 — кювета с парами йода, 3 — кювета сравнения, 4 — термостат




Рисунок 4 – Оптическая схема прибора

3 Результаты

В ходе данной лабораторной работы требовалось записывать спектры паров йода при разных температурах и различных ширинах щели.

Полученные в опытах спектры представляют собой суперпозицию нескольких v'- прогрессий, соответствующих переходам с различных колебательных уровней v" нижнего электронного состояния $^1\Sigma_g^+$ на множество колебательных уровней v' верхнего состояния $^3\Pi_{0u}^+$.

1. Для начала были проанализированы спектры при трех разных температурах : 45, 55 и 70 ° С. Были выделены полосы с v" = 0 и v" = 1 относительно характерного W-образного пика (рис. 5).




Рисунок 5 — Спектры паров I_2 при разных температурах

2. Для спектра, снятого при 45°C все пики были пронумерованы (рис.6). По отнесению кантов полос была составлена таблица Деландра (таблица 1).

Таблица 1 – Таблица Деландра

v'/v''	0	1	v'/v''	0	1	v'/v''	0	1
1		15713	13		16989	25	18321	
2		15812	14		17088	26	18395	
3		15928	15		17193	27	18477	
4		16025	16		17301	28	18552	
5		16139	17		17397	29	18621	
6		16249	18		17494	30	18698	
7		16361	19		17587	31	18761	
8		16463	20	17889	17680	32	18832	
9		16572	21	17979	17768	33	18896	
10		16677	22	18070	17857	34	18960	
11		16784	23	18155		35	19018	
12		16891	24	18234				




Рисунок 6 — Спектр паров I_2 при 45° С

3. Были вычислены разницы соседних волновых чисел в полученных v'-прогрессиях $\nu(v'+1)-\nu(v')=\Delta G'_{v'+0,5}$. По полученным данным был проведен регрессивный анализ зависимости $\Delta G'(v'+1)$ по уравнению (12)

$$\nu(v'+1) - \nu(v') = \Delta G'_{v'+0.5} = \omega'_e - 2\omega'_e x'_e (v'+1). \tag{12}$$

Полученные значения молекулярных постоянных ω'_e и $\omega'_e x'_e$ приведены в таблице. Коэффициент корреляции для уравнения (12)

$$k = -0,9247.$$




Рисунок 7 – Линейная регрессия

4. Далее, используя полученную экспериментально зависимость волновых чисел полос $\nu_{v\,v'}$ от колебательного квантового числа v' и уравнение (11), были получены молекулярные постоянные ω'_e и $\omega'_e x'_e$ и величина T_e . Величины определялись методом параболического регрессивного анализа. Зависимость $\nu_{v\,v'}$ от v' имеет вид

$$y = A + Bx + Cx^{2}.$$

$$A = 15768 \pm 86$$

$$B = 125 \pm 10$$

$$C = -0.76 \pm 0.29$$

$$\nu_{0,0} \approx T_{e} + 0, 5\omega'_{e} - 0, 5\omega''_{e} = 15723 \pm 81 \text{ cm}^{-1}.$$

5. По экспериментальным значениям волновых чисел $\nu_{0,v'}$ было определно волновое число границы непрерывного спектра поглощения $\nu_{\rm rp}$. Волновые числа $\nu(v')$ и $\Delta \nu$ связаны квадратичной зависимостью вида $\nu=a+b\Delta\nu+$

 $c(\Delta \nu)^2$. Причем $\nu_{\rm rp}$ равно коэффиценту а в этом уравнении.

$$\nu_{\rm rp} = 19669 \pm 2066 \text{ cm}^{-1}.$$




Рисунок 8 – График зависимости $\nu = a + b\Delta \nu + c(\Delta \nu)^2$

- 6. Для возбужденного состояния ${}^3\Pi^+_{0u}$ энергия диссоциации D'_0 была посчитана с использованием трех разных моделей
 - (а) Линейная экстраполяция

$$D_0 = \frac{\omega_e^2}{4\omega_e x_e} = 5067 \pm 2105 \text{ cm}^{-1}.$$
 (13)

- (b) По границе сплошного спектра $D_0 = \nu_{\rm rp} \nu_{00} = 3947 \pm 2068~{\rm cm}^{-1}$
- (с) Экстраполяция Берджа-Шпонер

$$D_0 = \sum_{v=0}^{v=v_{\rm rp}} \Delta G'_{v'+1/2} \tag{14}$$




Рисунок 9 — Параболическая аппроксимация для ν_0

Коэффициенты параболы $kx^2 + nx + p$:

$$k = -0.046 \pm 0.009$$
$$n = 0.107 \pm 0.344$$
$$p = 108.3 \pm 2.7$$

Площадь под кривой графика (рис. 11)

$$D_0' = 3412.21 \text{ cm}^{-1}.$$

Энергия диссоциации

$$D_0'' = \nu_{\rm rp} - E_A = 12067 \pm 2066 \text{ cm}^{-1}.$$
 (15)

7. Для прогрессии с v''=0 было определно волновое число полосы с максимальным поглощением. Номер полосы 32.

$$\nu_{max} = 18832 \text{ cm}^{-1}.$$




Рисунок 10 — Параболическая аппроксимация для ν_1

По уравнениям

$$U'(r' = r''_e) = \nu_{max} - \nu_{00} + \frac{\omega'_e}{2}$$
$$r'_e - r''_e = \frac{1}{\beta'} ln \left(1 + \left(\frac{U'(r' = r''_e)}{D'_e} \right)^{1/2} \right).$$

Для возбужденного состояния ${}^3\Pi^+_{0u}$ r_e " = 2.67 Å было определено равновесное межъядерное расстояние r'_e .

$$U' = 3170 \pm 81 \text{ cm}^{-1}$$

 $D'_e = 5128 \pm 2105 \text{ cm}^{-1}$
 $\beta' = 1.65 \pm 0.34$
 $r'_e = 3.02 \pm 0.88 \text{Å}$




Рисунок 11 – Экстраполяция Берджа-Шпонер

8. Таблица результатов




Рисунок 12 — Потенциальная кривая возбужденного электронного состояния
 $^3\Pi_{0u}^+$

Таблица 2 – Результаты

Экспериментальные данные							
$T_e,$ cm^{-1}	$\omega_e',$ cm ⁻¹	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	$\left \begin{array}{c} \mathbf{r}_e', \\ \mathring{\mathbf{A}} \end{array} \right $	Энергия диссоциации	$\begin{array}{ c c } & D_0', \\ & c_M^{-1}, 9B \end{array}$	$\begin{array}{ c c } & D_0'', \\ & cm^{-1}, \ni B \end{array}$	
98 # 8			± 0.88	По границе сплошного спектра	$ \begin{vmatrix} 3947 \pm 2068 \\ 0.49 \pm \\ 0.26 \end{vmatrix} $	$ \begin{vmatrix} 12067 \pm 2066 \\ 1.50 \pm 0.26 \end{vmatrix} $	
15768			3.02	Экстраполяция Берджа- Шпонер	$ \begin{array}{c c} 5128 \pm \\ 2104 \\ 0.64 \pm 0.26 \end{array} $		
	$\begin{vmatrix} 122.164 \\ \pm 0.106 \end{vmatrix}$	0.82 ± 1.14		Линейная Экстраполяция	$\begin{vmatrix} 5067 \pm 2105 \\ 0.63 \pm 0.26 \end{vmatrix}$		
Табличные данные							
15770,6	125,3	0,702	3,028		$4320 \\ 0.536$	12440 1.542	




Рисунок 13 — Спектры паров I_2 при разных ширинах щели

10. Для спектра, зарегистрированного в диапазоне 400 - 700 нм было произведено соотнесение полос. Температура 70°С.(рис.14 и 15)

4 Вывод

1. В данной лабораторной работе удалось рассчитать молекулярные постоянные для уравнения (11). Результаты внесены в таблицу (2). Отклонение посчитанных величин от табличных данных приведены в таблице (3). По данным таблицы (2) и графикам 8 и 11 можно сказать, что для рассчета энергии диссоциации D'_0 параболические экстраполяция не подходят, так как дают погрешности около 50% от полученного результата. Для расчета D'_0 было взято среднее значение из трех моделей (4714 см⁻¹). Линейная экстраполяция показала результат наиболее близкий к табличному.

T_e	ω_e'	$\omega_e' x_e'$	r_e'	D_0'	D_0''
0.016%	2.5%	16.8%	0.26%	9.1%	3%

Таблица 3 – Ошибки вычислений

2. Анализ спектров при разных ширинах щели показывает, что с уменьшением размера щели увеличивается разрешающая способность прибора.




Рисунок 14 — Спектр паров I_2 в расширенном диапазоне длин волн




Рисунок 15 – Отнесение полос для спектра в расширенном диапазоне длин волн

3. Анализ спектра широкого диапазона показывает, что есть 2 характерные области v" – прогрессий, а при уменьшении возбуждающей длины волны молекула начинает диссоциировать.

5 Литература

1. Изучение электронно-колебательных спектров поглощения двухатомных молекул на примере молекулы I2: Лабораторная работа № 13 / Сост. Попов И.А., Зубцов Д. А., Зубцова Ж.И. – М.: МФТИ, 2012 – 32 с